



Instruktion Smart Protection/ISR Heavy Duty Spray

Sprayen är en osynlig stöldskyddsvätska som innehåller en röd/rosa ultraviolett (UV).

Vätskan är extremt svår att ta bort och lyser starkt röd-rosa i speciellt UV-ljus.

Genom att registrera den unika koden i Internationella säkerhetsregistret ges spårbarhet på markerade föremål. Vi registrerar åt dig när vi får beställningen.

Säkerhetsetiketter appliceras på ett antal av dina föremål och sprayas över perforeringen.

Säkerhetsetiketterna är mycket svåra att ta bort, men om kriminella tar bort säkerhetsetiketten kommer den röda UV:n fortfarande att vara synlig med en UV-lampa som gör att föremålet kan spåras tillbaka till ägaren.

Hälsa och säkerhet

- Läs etiketten på etiketten innan du använder den.
- Se till att du applicerar i ett välventilerat utrymme.
- Ett säkerhetsdatablad (SDS) finns tillgängligt på begäran.

Förvaring

- Förvara i upprätt läge i torra, varma förhållanden (mellan 10°C och 20°C).

Användning

Sprayen är lämplig för märkning av ytor inklusive plast, metall, trä, laminat, murverk och kablar.

Om följande instruktioner inte följs kan produkten ha minskad vidhäftning och/eller visa viss blekning av den röda fluorescensen som ses under UV-ljus.

Hur man applicerar säkerhetsetiketter

- Använd de större säkerhetsetiketterna på större föremål.
- Använd de mindre säkerhetsetiketterna på små föremål.
- Innan etiketterna appliceras, se till att ytan är fri från damm, smuts och fett.



- Dra försiktigt av etiketten från baksidan och applicera den på ytan och tryck försiktigt på etikettens yta för att säkerställa att den fäster ordentligt.

Spray användning

- Ta bort allt damm och smuts och se till att ytorna är torra.
- Ytor bör avfettas ordentligt (t.ex. med alkoholbaserade rengöringsmedel) före applicering.
- Om ytor har förbehandlats, till exempel med en korrosionsinhibitor, kan vidhäftningen av lacksprayen minska.
- Bör appliceras i temperaturer mellan 10–25 °C.
- Applicera om möjligt på ytor som inte kommer att utsättas för höga nivåer av direkt solljus.
- Skaka sprayburken kraftigt i minst 60 sekunder innan applicering, skaka burken regelbundet under användning.
- Spraya på materialet som ska märkas från ett avstånd på cirka 20-25 cm.
- Låt torka i 5 minuter, skaka burken noggrant och applicera ett andra lager vid behov.
- Låt torka i minst en timme för att härda helt.
- Efter användning, vänd på sprayburken och tryck ner munstycket i flera sekunder för att rensa.

Registrering

Vi registrerar sprayen på er när vi får beställningen, och skickar den till dig

Du kan börja använda den när du får den